

**GB** • The purpose of sterilization bags is to disinfect bottles, pacifiers, breast pump accessories and other products that can be used in a microwave oven. Do not put the bag in the oven or grill, do not place it on the microwave rack.

#### Instructions:

1. Divide the accessories you want to disinfect into individual elements.
2. Wash all parts with warm water and a mild detergent.
3. Pour 60 ml of water into the bag.
4. Insert the bottle or other accessories to be disinfected and close the bag carefully. Remember not to overload the bag.
5. Place it in the microwave in a standing position and close the bag tightly. Make sure that the bag stands securely and can rotate freely in the microwave. The time depends on the power of the microwave oven:

- 1,5 minutes 1100W
- 3 minutes 800-1000W
- 5 minutes 500-750W

6. Wait a few minutes, carefully remove the bag from the microwave oven and gently pour out the water through the specially designed hole.

7. Remove all disinfected accessories from the bag and dry them. Store accessories that you will not use immediately after disinfection in a clean container with a lid, or wrap them in a clean paper or a cloth.

8. The bag can be used a maximum of 20 times. To know it, mark each time and check boxes printed on the bag.

**WARNING!** Make sure the package is tightly closed before using in the microwave. After sterilization, open the bag carefully because hot steam can escape. This is to prevent possibility of burns.

**PL** - Przeznaczeniem torebek do sterylizacji jest dezynfekcja butelek, smoczków, akcesoriów do laktatora i innych wyrobów, których można używać w kuchenke mikrofalowej. Nie wkładaj torebek do piekarnika lub grilla, nie umieszczaj na ruszcie do kuchenki mikrofalowej.

#### Instrukcja użycia:

1. Rozdziel akcesoria, które chcesz dezynfekować na poszczególne elementy.
2. Umyj wszystkie części ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym.
3. Wlej do torebki 60 ml wody.
4. Włóż butelkę lub inne akcesoria, które mają być zdezynfekowane i zamknij dokładnie woreczek. Pamiętaj aby nie przeciągać woreczka.
5. Włóż do mikrofalówki w pozycji stojącej, szczerline zamknij torebkę. Upewnij się, że torebka stoi bezpiecznie i może swobodnie się obracać w kuchenke mikrofalowej.

Czas sterylizacji zależy od mocy kuchenki mikrofalowej:

- 1,5 minuty 1100W
- 3 minuty 800-1000W
- 5 minut 500-750W

6. Odczekaj kilka minut, wyłącznij ostrożnie woreczek z kuchenki mikrofalowej używając otworu specjalnie do tego zaprojektowanego.

7. Wyjmij wszystkie zdezynfekowane akcesoria z torby, osusz. Akcesoria, których nie będziesz używać od razu po dezynfekcji przechowuj w czystym pojemniku z przykrywką lub innym czystym pojemnik białej szcierzą.

8. Torebki można użyć maksymalnie 20 razy, aby to śledzić zaznaczaj ponumerowane pola nadrukowane na torebce.

**WAGA!** Upewnij się że opakowanie jest szczerline zamknięte przed użyciem w mikrofalówce. Po sterylizacji otwórz woreczek ostrożnie, ze względu na ucieczkę gorącej pary wodnej. Ma to zapobiec oparzeniu.

**DE** • Die Beutel zur Sterilisation dienen zur Desinfektion von Flaschen, Saugern, Milchpumpenzubehör und anderen Produkten, die in der Mikrowelle verwendet werden können. Den Beutel nicht in den Ofen oder auf den Grill, und nicht auf den Mikrowellenrost legen.

#### Gebrauchsanweisung:

1. Die Zubehöre, das desinfiziert werden soll, in seine Einzelteile aufteilen.
2. Alle Teile mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.
3. Mit 60 ml Wasser in den Beutel füllen.
4. Die Flasche oder andere zu desinfizierende Zubehöreite einlegen und den Beutel fest verschließen. Bitte beachten, dass der Beutel nicht überladen werden darf.
5. Den Beutel in aufrechter Position in die Mikrowelle stellen und fest ver-

schließen. Darauf achten, dass der Beutel sicher steht und sich in der Mikrowelle frei drehen kann.

Die Sterilisationszeit hängt von der Leistung der Mikrowelle ab:

- 1,5 Minuten 1100W
- 3 Minuten 800-1000W
- 5 Minuten 500-750W

6. Einige Minuten warten, den Beutel vorsichtig mit Küchenhandschuhen aus der Mikrowelle nehmen und das Wasser vorsichtig durch die speziell dafür vorgesehene Öffnung ausgießen.

7. Alle desinfizierten Zubehöreite aus dem Beutel nehmen und abtrocknen. Zubehör, das Sie nicht sofort nach der Desinfektion verwenden, ist in einem sauberen Behälter mit Deckel aufzubewahren oder in sauberes Papier oder Tuch zu wickeln.

8. Die Beutel können maximal 20 Mal verwendet werden. Zur besseren Übersicht sind die nummerierten Kästchen auf dem Beutel anzukreuzen.

**HINWEIS:** Beachten, dass die Packung vor der Verwendung in der Mikrowelle fest verschlossen sein muss. Den Beutel nach der Sterilisation vorsichtig öffnen, da heißer Dampf entweicht. Dies dient dazu, Verbrennungen zu vermeiden.

**ES** • La finalidad de las bolsas de esterilización es desinfectar biberones, tetinas, accesorios de sacaleches y otros productos que puedan utilizarse en el horno microondas. No introduzca la bolsa en el horno ni en la rejilla, ni la coloque sobre la rejilla del microondas.

#### Instrucciones de uso:

1. Distribuya los accesorios que desea desinfectar en partes individuales.
2. Lave todas las piezas con agua tibia y un detergente suave.
3. Eche 60 ml de agua en la bolsa.
4. Introduzca la botella u otros accesorios que desee desinfectar y cierre bien la bolsa. Recuerde no sobrecargar la bolsa.
5. Introduzca la bolsa en el microondas en posición vertical y ciérela bien. Asegúrese de que la bolsa quede bien sujeta y pueda girar libremente en el microondas.

El tiempo de esterilización depende de la potencia del horno microondas:

- 1,5 minutos 1100W
- 3 minutos 800-1000W
- 5 minutos 500-750W

6. Espere unos minutos, retire con cuidado la bolsa del microondas utilizando guantes de cocina y vierta suavemente el agua a través de la abertura especialmente diseñada para ello.

7. Saque todos los accesorios desinfectados de la bolsa y séquelos. Guarde los accesorios que no vaya a utilizar inmediatamente después de la desinfección en un recipiente limpio con tapa o envuélvelos en papel o tela limpios.

8. La bolsa puede utilizarse un máximo de 20 veces, para saberlo compruebe las casillas numeradas impresas en la bolsa.

**NOTA:** Asegúrese de que el envase está bien cerrado antes de utilizarlo en el microondas. Después de la esterilización, abra la bolsa con cuidado debido al escape de vapor calienta. Esto es para evitar quemaduras.

**CZ** • Účelem sterilizačních sáčků je dezinfikovat lahve, dudlíky, příslušenství odsávачky mateřského mléka a další produkty, které lze použít v mikrovlnné troubě. Nevkládejte sáček do trouby ani grilu, nepokládejte jej přímo na mikrovlnný rošt.

#### Návod k použití:

1. Příslušenství, které chcete dezinfikovat, rozdělte na jednotlivé prvky.
2. Umyjte všechny části teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
3. Do sáčku nalijte 60 ml vody.
4. Vložte lahvičku nebo jiné příslušenství, které chcete dezinfikovat, a sáček pečlivě uzavřete. Pamatujte, že nelze sáček příliš zaplnit, aby nedošlo k jeho protřetí. Ujistěte se, že sáček bezpečně stojí a může se v mikrovlnné troubě volně otáčet. Doba závisí na výkonu mikrovlnné trouby:

- 1,5 minuty 1100W
- 3 minuty 800-1000W
- 5 minut 500-750W

6. Počkejte několik minut, opatrně vyjměte sáček z mikrovlnné trouby a vylijte vodu speciálně navrženým otvorem.

7. Vyjměte veškeré dezinfikované příslušenství ze sáčku a osušte je. Příslušenství, které ihned po dezinfekci nepoužijete, uchovávejte v čisté nádobě s víkem nebo je zabalte do čistého papíru či hadříku.

8. Sáček lze použít maximálně 20x. Pro evidenci počtu použití slouží políčka předtiskávaná na sáčku, ta pokaždém použití zaškrtněte.

**VAROVÁNÍ!** Před použitím v mikrovlnné troubě se ujistěte, že je obal pevně uzavřen. Po sterilizaci sáček opatrně otevřete, protože může unikat horká para, tím se zabrání možnosti popálení.

**SK** • Účelom sterilizačných vrecúšků je dezinfikovať fľaše, cumlíky, príslušenstvo k odsávačkam mlieka a ďalšie produkty, ktoré možno použiť v mikrovlnnej rúre. Vrecúško nedávajte do rúry ani na grill, nepokladajte ho na mikrovlnnú rúru.

#### Inštrukcie na používanie:

1. Príslušenstvo, ktoré chcete dezinfikovať, rozdeľte na jednotlivé prvky.
2. Všetky časti umyte teplou vodou a jemným čističom prostriedkom.
3. Do vrecka nalejte 60 ml vody.
4. Vložte fľašu alebo iné príslušenstvo, ktoré chcete dezinfikovať, a vrecko dôkladne uzavrite. Nezabudnite nepretiať vrecko.
5. V stoji ho vložte do mikrovlnnej rúry a vrecko pevne uzavrite. Uistite sa, že vrecko bezpečne stojí a môže sa volne otáčať v mikrovlnnej rúre.

Čas závisí od výkonu mikrovlnnej rúry:

- 1,5 minúty 1100W
- 3 minúty 800-1000W
- 5 minút 500-750W

6. Počkajte niekoľko minút, opatrne vyberte vrecko z mikrovlnnej rúry a opatrne vylejte vodu cez špeciálne navrhnutý otvor.

7. Vyberte všetko dezinfikované príslušenstvo z vrecka a osušte ho. Príslušenstvo, ktoré ihneď po dezinfekcii nepoužijete, skladujte v čistej nádobe s vrnákom, prípadne zabalte do čistého papiera či hadričky.

8. Vrecko je možné použiť maximálne 20-krát. Aby ste vedeli, koľko krát ste vrecko použili, zakaždým označte a zaškrtnite políčka vytlačené na vrecku.

**POZOR!** Před použitím v mikrovlnné rúře se ujistěte, že je obal dobře uzavřený. Po sterilizaci vrecko opatrně otevřete, protože může uniknout horká para. Tím se zabráni možnosti popálení.

**HU** • A sterilizáló zacskók célja a cumiszevegek, cumik, mellékszűtőzetek és egyéb, mikrohullámú sütőben használható termékek fertőtlenítése. Ne tegye a zacskót a sütőbe/grill/sütőbe, vagy a mikrohullámú sütő grillrácsára.

#### Használati utasítás:

1. Szerelje elemeire fertőtleníteni kívánt tartozékokat.
2. Mossa ki az összes alkatrészt meleg vízzel és gyengéd mosószer segítségével.
3. Öntsön 60 ml vizet a zacskóba.
4. Helyezze a zacskóba a fertőtleníteni kívánt terméket vagy tartozékokat, és óvatosan zárja le a zacskót. Ne tigeny túl sok tartozékokat a zacskóba egyszerre.
5. Miután lezárta a zacskót, helyezze álló helyzetben a mikrohullámú sütőbe. Győződjön meg róla, hogy a zacskó biztonságosan áll és szabadon tud forogni a mikrohullámú sütőben.

Az fertőtlenítési ideje a mikrohullámú sütő beállításától függően változik:

- 1,5 perc 1100W
- 3 perc 800-1000W
- 5 perc 500-750W

6. Várjon néhány percet, majd óvatosan vegye ki a zacskót a mikrohullámú sütőből, és óvatosan ontse ki a vizet a speciálisan erre a célra kialakított nyíláson keresztül.

7. Vegye ki a fertőtlenített tartozékokat a zacskóból, és szárítsa meg őket. Azokat a tartozékokat, amelyeket a fertőtlenítés után nem használ azonnal, tárolja egy tiszta, fedeles edényben, vagy csomagolja be őket tiszta papírra vagy egy kendőbe.

8. A zsák legfeljebb 20 alkalommal használható. Ennek ismeretében jeyegyzzen fel minden egyes alkalmat, és jelölje ezeket a zacskóra nyomtatott jelölőnégyzeteken.

**FIGYELEM!** A mikrohullámú sütőben való használat előtt győződjön meg róla, hogy a csomag szorosan lezárva van. Fertőtlenítés után óvatosan nyissa ki a zacskót, mert forró gőz távozhatsz. Figyelmen járjon el az égési sérülések megelőzése érdekében.

**UA** • Стерилізаційні пакети призначені для дезінфекції пляшечок, сосок, пустишок, деталей для молоковідсмоктувачів та інших виробів, які можна використовувати в мікрохвильовій печі. Не кладіть пакет в духовку або гриль, не кладіть його на решітку мікрохвильової печі.

#### Інструкція із застосування:

1. Розділіть аксесуару, які потрібно продезінфікувати, на окремі елементи.

2. Вимийте всі елементи теплою водою з м'яким мийним засобом.

3. Налийте 60 мл води в пакет.

4. Покладіть пляшечку або інші аксесуари, які підлягають дезінфекції, і ретельно закрийте пакет. Пам'ятайте, що не варто переповнювати пакет.

5. Помістіть його в мікрохвильову піч у вертикальному положенні та щільно закрийте пакет. Переконайтеся, що пакет стоїть безпечно і може вільно обертатися в мікрохвильовій печі.

Час залежить від потужності мікрохвильової печі:

- 1,5 хвилини 1100 Вт
- 3 хвилини 800-1000 Вт
- 5 хвилин 500-750 Вт

6. Зачекайте кілька хвилин, обережно вийміть пакет з мікрохвильової печі та акуратно вилийте воду через спеціально передбачений отвір.

7. Вийміть всі продезінфіковані елементи з пакета і висушіть їх. Зберігайте всі деталі, які ви не будете використовувати відразу після дезінфекції, в чистому контейнері з кришкою або загорніть їх у чистий папір чи тканину.

8. Пакет можна використовувати максимум 20 разів. Щоб контролювати це, відмічайте кожен раз і ставте галочку в надрукований на пакеті квадратик.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Перед використанням в мікрохвильовій печі переконайтеся, що пакет щільно закритий. Після стерилізації обережно відкривайте пакет, оскільки може виходити гаряча пара. Це необхідно для запобігання можливості опіків.

**GE0** • Sassterilisationsbaggio paketები გასუფუნებულა ბოთლების, ბიბერონების, რძის გამოსწავლების აქსესუარების და სხვა ისეთი პროდუქტების სასტერილიზაციო, რომელთა მოთავსებაც მიკროტალღურ ღუმელში მაშუბუნებულა. არ მოთავსოთ პაკეტები ჩვეულებრივ ღუმელში და მიკროტალღური ღუმელის ცხაურზე.

#### გამოყენების წესი:

1. აუბუნებულა, რომელთა გასტერილებაც გინდათ, დაბუნლო გასუფუნებულა.

2. გასტერიბო დებუნებო თბილო წყალში რბილი სარეცხი საშუალებების გამოყენებით.

3. ჩაბუნო პაკეტიში 60 მლ წყალი.

4. მოთავსებო პაკეტში ბოთლი, ან სხვა აქსესუარი, რომლის გასტერილებაც გსურთ და პაკეტი ფრთხილად შეკაროთ. გასუნებო, რომ პაკეტი ძალიან ღებო რბილუნებოში ნებოთ არ უნდა მოთავსებო.

5. პაკეტი ვერტიკალურ პოზიციში მუდებით მიკროტალღური ღუმელში და კარგად შეკარო. დარწმუნებით, რომ პაკეტი მყარად დგას და თავსებუნებო მუდებით მიკროტალღურ ღუმელში ბრუნვა.

სტერილიზაციის დრო დასაბუნებუნო მიკროტალღური ღუმელის სიმბუნებუნო:

- 1,5 წუთი 1100W
- 3 წუთი 800-1000W
- 5 წუთი 500-750W

6. დროის გასვლის შემდეგ რაბუნებო წუთითი მოიცადეთ, ფრთხილად გასუნებო ღუმელშიდან პაკეტი და წყალი სპეციალური ნაბუნებუნა გამოდგა.

7. აირბეთ პაკეტიდან გასტერილებული აქსესუარები და გააწუბოთ ისეთი აქსესუარები, რომლებიც მაშუბუნ არ გამოყენებო, მინებუნო სუნთა, დაბუნებო კონტეინერში, ან გახებუნო ღუმელითა დასაბუნო, ან ნაჭურში.

8. ერთი პაკეტის გამოყენება მაქსიმუმ 20-ჯერ შეიძლება. სათვალეთ ერთი არ აბუნით, დასეთი ნიშანი ყოველ ჯერზე პაკეტზე სპეციალურად მოთბუნებო ნიშნებუნზე.

**გაფრთხილები!** მიკროტალღური ღუმელის ჩართვამდე დარწმუნებით, რომ პაკეტი კარგად არის შეკარული. სტერილიზაციის შემდეგ ფრთხილად გასუნებო პაკეტი, რათა თავიდან აირბოთ წყლის ფრთხილად მესაბუნო დაწურებო.

**IT** • Sterilizzazione maielului pascirito – dezinfectioa buteliului, sultpului, pientraukii priedus ir kitus produktus, kuriuos galima naudoti mikrobangų krosnelėje. Nedėkite maišelio į orkaitę ar grill, nedėkite jo ant mikrobangų krosnelės grotelių.

#### Naudojimo instrukcijos:

1. Priedus, kuriuos norite dezinfekuoti, padalinkite į atskirus elementus.
2. Nuplaukite visas dalis šiltu vandeniu ir išvenki plovikliu.
3. Į maišelį supilkite 60 ml vandens.
4. Įdėkite buteliuką ar kitus dezinfekuojamus priedus ir atsargiai uždarykite ma-

