

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA MUUVO QUICK BOHO wózek 2w1

- Postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
- Zestaw 2w1 przeznaczony jest dla jednego dziecka od 0 miesięcy do 22kg lub 4 lat, w zależności co nastąpi pierwsze.
- Maksymalne obciążenie kosza to 3kg.

WÓZEK SPACEROWY

- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa i mocuj je w prawidłowy sposób.
- Przed użyciem, upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zapięte.
- Wózek nie jest przeznaczony do biegania i jazdy na rolkach.
- Upewnij się, czy twoje dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości podczas składania i rozkładania wózka, w celu uniknięcia obrażeń.
- Hamulec bezpieczeństwa powinien być włączony, podczas wkładania i wyjmowania dziecka z wózka.
- Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
- Przed użyciem, sprawdź, czy siedzisko jest odpowiednio ustawione i zablokowane.
- Produkt przeznaczony do użytku od urodzenia, zalecana pozycja pólżająca dla noworodków.
- Nie należy stosować jakichkolwiek obciążeń do uchwytu lub tylnej części siedziska, nie zalecanych przez producenta.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta/dystrybutora.
- Zawsze gdy parkujesz wózek, używaj hamulca bezpieczeństwa.
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakiejś części lub gdy którykolwiek element jest uszkodzony.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie ruchome elementy są zablokowane.
- Siedzisko można montować tylko bezpośrednio na stelażu. Montaż na adapterach podwyższających może spowodować niestabilność lub wypięcie siedziska ze stelaża.
- Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy życia.

GONDOLA

- Ten produkt przeznaczony jest dla jednego dziecka.
- Nie należy używać gondoli, gdy tylko dziecko zacznie samodzielnie wstawać, siedzieć lub podnosić się na rękach i kolanach.
- Maksymalna waga dziecka: 9kg.
- Nigdy wkładaj do gondoli dodatkowego materaca.
- Gondola jest dedykowana do ramy wózka, znajdującej się w zestawie.
- Używać wyłącznie na twardej, poziomej i suchej powierzchni.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu gondoli.
- Nie używaj tego produktu jeśli brakuje jakiejś części lub gdy którykolwiek element jest uszkodzony.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Używaj części zamiennych, tylko zalecanych lub dostarczonych przez producenta. Używanie zamienników może być

niebezpieczne.

- Bądź świadomy zagrożeń związanych z otwartym ogniem i innymi źródłami ciepła, takimi jak grzejniki elektryczne, płomienie gazowe itp. zwłaszcza jeśli znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie gondoli.
- Używaj materacyka wyłącznie dedykowanego do gondoli.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt do przenoszenia i podstawę wraz ze wszystkimi nóżkami pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Nigdy nie stawiaj gondoli na stojaku.
- Upewnij się, że głowa dziecka nigdy nie znajduje się niżej niż jego tułów, gdy jest umieszczany w gondoli.
- Uchwyty do przenoszenia powinny znajdować się poza wnętrzem gondoli, podczas jej użytkowania.
- Nigdy nie przenoś wózka/stelaża/siedziska/gondoli, gdy dziecko znajduje się w środku.
- Upewnij się, że rączka wózka jest zablokowana we właściwej pozycji. Gondola jest możliwa do do instalacji jedynie w kierunku tyłem do jazdy, przodem do Ciebie.
- Zablokuj hamulec bezpieczeństwa, zanim zamontujesz gondolę na wózku.
- Zablokuj hamulec bezpieczeństwa, zanim przystąpisz do demontażu gondoli.
- Zawsze blokuj hamulec, kiedy wkładasz swoje małeństwo do wózka.